

Návod k použití rolovací mříže :

Mříže ovládané interiérovým tlačítkem : mříž se pohybuje směrem nahoru a dolů (do koncových poloh) pomocí dvousměrného tlačítka umístěného v interiéru provozovny. Mříž je v pohybu pouze v případě držení stisknutého ovladače – v případě uvolnění ovladače dojde k okamžitému zastavení mříže.

Mříže ovládané klíčovým spínačem s nouzovým odblokováním : mříž se pohybuje směrem nahoru a dolů (do koncových poloh) pomocí dvousměrného klíčového spínače umístěného v exteriéru u mříže. V případě uvolnění ovládacího klíče dojde k okamžitému zastavení mříže. Nouzové odblokování : v případě výpadku elektrické energie je možnost mříž ovládat manuálně. Po zasunutí ovládacího klíče a pootočení do krajní polohy zasuněte odblokovací kličku do zdířky a otáčejte na libovolnou stranu – dojde k odblokování motoru a nyní je možnost mříž spustit nebo vytáhnout ručně vzhůru. Pro opětovné připojení motoru k mříži je nutno otáčet stejný počet otáček opačným směrem.

Záruka: Mříž musí být nejméně jednou za rok servisována odbornou firmou. Pokud nebude tak učiněno, výrobek pozbývá záruky.

Na mříži ve spodní části je při montáži umístěn štítek s označením kontaktů a příštím termínem pravidelné servisní prohlídky.

Upozornění : Mříže nejsou vybaveny žádným bezpečnostním prvem, proto je zde použito ovládání „mrtvý muž“, kdy mříž je v pohybu pouze tehdy, pokud je držen ovládací prvek. Mříž může ovládat pouze osoba starší 18 let, proškolená a odpovědná za ovládání mříže. Mříž může být ovládána pouze za předpokladu 100% viditelnosti na celou plochu mříže. Osoba, která ovládá mříž nese plnou odpovědnost za škody či zranění způsobené pohybem mříže.

Proškolení za dodavatele provedl :

Proškolen za objednatele :

Proškolen za investora :